

# РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

## Регрувер для шин Renovatio 1000Вт



### СОДЕРЖАНИЕ

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| 1. Техника безопасности .....  | 3 |
| 2. Об устройстве .....         | 3 |
| 3. Использование .....         | 3 |
| 4. Проблемы и их решения ..... | 4 |

### 1. Техника безопасности

- Всегда отключайте устройство от электросети, если оно не используется;
- Не прикасайтесь к режущему лезвию во время работы и после использования;
- Храните оборудование в недоступном для детей месте;
- Перемещайте устройство, удерживая только за подъемную ручку. Не тяните за кабель питания;
- Не размещайте шнур питания на влажной поверхности и не помещайте на него предметы;
- Не прикасайтесь к устройству и ручке управления мокрыми руками;
- Не используйте устройство в помещениях с утечкой газа. При обнаружении утечки не трогайте вилку питания;
- Не прикасайтесь к нагревательной головке и лезвию до полного охлаждения.

### 2. Об устройстве



### 3. Использование

| Модель лезвия | Ширина | Глубина |
|---------------|--------|---------|
| U             | R-1    | 2-3mm   |
|               | R-2    | 2-5mm   |
|               | R-3    | 5-9mm   |
|               | R-4    | 7-11mm  |
|               | R-5    | 9-14mm  |
| V             | W-1    | 2-3mm   |
|               | W-2    | 4-6mm   |
|               | W-3    | 6-9mm   |
|               | W-4    | 8-11mm  |
|               | W-5    | 10-14mm |

Тип лезвия U

R-1 R-2 R-3 R-4 R-5

2MM 4MM 6MM 8MM 10MM

Тип лезвия V

W-1 W-2 W-3 W-4 W-5

2MM 4MM 6MM 8MM 10MM

- Убедитесь, что входное напряжение в сети соответствует номинальному напряжению устройства.

- Устанавливайте устройство только на сухую и ровную поверхность.

1. Выберите лезвие подходящего размера и аккуратно установите его в держатель;
2. Подключите вилку шнура питания в заземленную розетку;
3. Включите питание с помощью переключателя. На дисплее отобразится текущее значение напряжения;
4. Надежно удерживая рукоятку, аккуратно подведите лезвие к поверхности шины и плавно надавите вперед — начнется процесс резки;
5. Если движение лезвия затруднено, увеличьте напряжение (вращение по часовой стрелке). Если появляется интенсивный дым от резины — понизьте напряжение (вращение против часовой стрелки);
6. Не допускайте длительного непрерывного нагрева лезвия. Делайте короткие паузы: отводите лезвие от шины на несколько секунд каждые несколько минут работы;
7. После завершения резки или перед заменой лезвия на другое дождитесь полного остывания в течение +10 минут, затем приступайте к демонтажу или установке;
8. По окончании работы установите регулятор напряжения в минимальное положение, отключите устройство от сети, аккуратно выньте вилку из розетки (не тяните за шнур);
9. Храните устройство в сухом, безопасном месте, желательно в ящике для инструментов, вне досягаемости детей.

### 4. Проблемы и их решения

|                                                                |                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ручка нажимается с усилием, хотя машина включена               | Недостаточно высокая температура нагрева. Поверните ручку регулятора напряжения по часовой стрелке (CW), чтобы повысить температуру.                                     |
| Лезвие при контакте с резиной вызывает моментальное задымление | Температура слишком высокая. Поверните регулятор напряжения против часовой стрелки (AW), чтобы уменьшить температуру.                                                    |
| Сетевой кабель немного нагревается во время работы             | Это нормальное явление при длительной нагрузке. Следите за тем, чтобы кабель не перегревался чрезмерно.                                                                  |
| Обнаружено незначительное повреждение кабеля питания           | Обмотайте поврежденное место изоляционной лентой. Если повреждение значительное, немедленно прекратите использование и обратитесь в сервисный центр или к производителю. |

Если у вас остались какие-либо вопросы по использованию или гарантийному обслуживанию товара, свяжитесь с нашим отделом технической поддержки в чате WhatsApp. Для этого запустите приложение WhatsApp. Нажмите на значок камеры в правом верхнем углу и отсканируйте QR-код приведенный ниже камерой вашего смартфона.

Сервисный Центр  
Контакт WhatsApp



Приятного использования!